




Istruzioni



INSERIRE LA TESSERA
rispettando il verso corretto



attendere la lettura della tessera e il messaggio a display: **"Selezionare il prodotto"**



SELEZIONARE IL PRODOTTO TRAMITE TASTIERA
vedere la Tabella Prodotti riportata sotto



attendere la caduta del rolo nel vano inferiore
RITIRARE IL ROTOLO E LA TESSERA

Tabella Prodotti

Tasto

Tipologia

1

ORGANICO

2

PLASTICA